

MANUAL PËRDORIMI – LAPTOP

1. QËLLIMI I DOKUMENTIT

Ky manual përdorimi ka karakter **informues** dhe synon të udhëzojë përdoruesit për përdorimin korrekt, të sigurt dhe afatgjatë të laptopëve.

 **Shënim:** Ky dokument nuk zëvendëson manualin zyrtar të prodhuesit. Instalimi/përdorimi i këtij lloji pajisje kërkon nivel të **fillestar** njohurish. Shitësi / importuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga përdorim i gabuar, ndërhyrje jo të autorizuara ose mosrespektim i udhëzimeve të prodhuesit.

2. PËRMBAJTJA E KUTISË

Para përdorimit, verifikoni që kutia përmban: - Laptopin - Karikuesin origjinal (adapter + kablo) - Manual të shkurtër / kartë garancie (jo të rendesishme për funksionimin)

 Nëse mungon ndonjë element, mos e përdorni pajisjen.

3. NXJERRJA NGA KUTIA (UNBOXING)

Hapat e sigurt:

1. Vendoseni kutinë në një sipërfaqe të sheshtë.
2. Nxirrni laptopin duke e kapur nga pjesët anësore.
3. Mos e ngrini duke kapur ekranin.
4. Vendoseni laptopin mbi një sipërfaqe të pastër dhe të fortë.

4. NJOHJA ME PJESËT KRYESORE

4.1 Pjesa e përparme

- Ekran
- Kamera (nëse ka)
- Mikrofon (nëse ka)
- Tastiera dhe Trackpad
- Blloku numrave (nëse ka)

4.2 Pjesa e poshtme

- Sistemi i ventilimit
- Etiketa teknike (Model / Serial Number)

5. PORTAT DHE LIDHJET

Laptopët modernë mund të kenë këto porta: - USB-A - USB-C / Thunderbolt - HDMI / Mini HDMI - Jack audio 3.5mm - Portë karikimi - Lexues karte (opsional)

6. LIDHJA ME RRYMË DHE KARIKIMI

1. Lidhni karikuesin në laptop.
2. Lidhni karikuesin në prizë.
3. Lejoni karikimin fillestar për 2–3 orë.

 Përdorni **vetëm karikues origjinal** ose të certifikuar.

7. VENDOSJA NË PUNË (STARTIMI)

1. Hapni kapakun e laptopit.
2. Shtypni butonin **Power**.
3. Ndiqni hapat e konfigurimit të sistemit operativ.

Nëse pajisja nuk ndizet: - Kontrolloni karikuesin - Proveni një prizë tjetër

8. PËRDORIMI I PËRDITSHËM DHE ERGONOMIA

- Vendoseni laptopin në sipërfaqe të sheshtë
- Mos bllokoni vrimat e ventilimit
- Përdorni stand për përdorim afatgjatë

9. BATERIA – KUJDES DHE JETËGJATËSI

Rekomandime:

- Mos e zbrazni baterinë vazhdimisht në 0%
- Mbajeni nivelin midis 20% – 80%
- Mos e lini laptopin gjithmonë në karikim

 Degradimi i baterisë konsiderohet **proces normal konsumimi** dhe zakonisht nuk mbulohet nga garancia pas një periudhe përdorimi.

10. NXEHJA DHE VENTILIMI

- Mos e përdorni mbi batanije ose sipërfaqe të buta
- Pastroni ventilet periodikisht
- Shmangni ambientet me pluhur

11. MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

- Pastroni ekranin rregullisht me leckë mikrofibër
- Pastroni tastierën rregullisht me leckë mikrofibër ose fryes ajri
- Mos përdorni lëngje për të pastruar, direkt mbi pajisje
- Fikeni gjithmonë laptopin para pastrimit
- Pastrimet periodike në servis për pastrimin e rrugëve të ajrimit dhe pasta termale jo më larg se 18 muaj, nëse keni kafshë shtëpiake (qen, mace) rekomandohet cdo 6 muaj.
- Mos lini sende/objekte të çdo lloji mbi tastierë kur mbyll kapakun.

12. SIGURIA DHE PËRGJEGJËSIA

-  Mos e hapni laptopin – rrezik elektrik
-  Mos e ekspozoni ndaj lëngjeve
-  Mos përdorni pajisjen në ambiente industriale pa certifikim
-  Mos e përdorni pajisjen në kushte jo të pershtashme (8.)
-  Mos dëmto etiketat identifikuese të numrave serial apo pullat e sigurisë

 Shitësi/importuesi nuk mban përgjegjësi për: - humbje të të dhënave - dëmtime indirekte - instalime software të paligjshme

13. SHËNIME FINALE

Ky manual është udhëzues i përgjithshëm për përdorim të sigurt dhe korrekt të laptopëve.

Dokument orientues për përdorim teknik dhe shitje

Në rast se hasni vështirësi gjatë montimit dhe ju duhet ndihmë, mund të kontaktoni në çdo moment me suportin teknik gjatë orarit të punës (E Hënë – E Shtunë 10:00- 20:00) në një nga mënyrat:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456

email: info@lv4tech.com

Ticket: helpdesk.lv4tech.com

Facebook DM: @LV4Tech

Instagram DM: @LV4Tech