

MANUAL PËRDORIMI – POWER SUPPLY (PSU)

1. QËLLIMI I DOKUMENTIT

Ky manual ka karakter **informues** dhe shërben për udhëzimin e përdoruesit në instalimin dhe përdorimin e sigurt të furnizuesve të energjisë (Power Supply Unit – PSU) për kompjuterë desktop.

 **Shënim:** Ky dokument nuk zëvendëson manualin zyrtar të prodhuesit. Instalimi i këtij lloji pajisje kërkon nivel të **avancuar** njohurish ose person të kualifikuar të kësaj fushe. Shitësi / importuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga instalim i gabuar, përdorim jo korrekt ose ndërhyrje të paautorizuara.

2. PËRMBAJTJA E KUTISË

- Power Supply (PSU)
- Kablo rryme AC
- Vida montimi
- Manual i shkurtër / kartë garancie

 Nëse mungon ndonjë element, mos e instaloni pajisjen.

3. NXJERRJA NGA KUTIA (UNBOXING)

1. Hapeni kutinë mbi një sipërfaqe të sheshtë.
2. Nxirrni PSU-në duke e kapur nga trupi metalik.
3. Mos e tundni ose goditni pajisjen.

4. NJOHJA ME PJESËT KRYESORE

- Ventilatori i ftohjes
- Lidhësi AC (Input rryme)
- Butoni ON/OFF (nëse ekziston)
- Kabllot DC (24-pin, CPU, PCIe, SATA)

5. SIGURIA ELEKTRIKE (SHUMË E RËNDËSISHME)

 PSU përmban **tension të lartë** edhe pas shkëputjes nga rryma.

- Mos e hapni kurrë PSU-në
- Mos e përdorni në ambiente me lagështi
- Mos e lidhni me kablo jo origjinale

 Hapja e PSU-së anulon menjëherë garancinë.

6. MONTIMI NË CASE

1. Vendoseni PSU-në në pozicionin e dedikuar në case.
2. Orientoni ventilatorin sipas dizajnit të kasës (poshtë ose lart).
3. Fiksojeni me vida.
4. Ajrimi në PSU është me karakter hyres (intake) sigurohu që FAN të mos jete i bllokuar.

7. LIDHJA E KABLLLOVE

Kabllot kryesore:

- 24-pin → Motherboard
- 4/8-pin CPU → Processor
- PCIe → Graphic Card
- SATA → SSD/HDD

 Mos përdorni forcë gjatë lidhjes.

8. VENTILIMI DHE NXEHJA

- Mos bllokoni ventilatorin
- Siguroni qarkullim ajri
- Pastroni pluhurin periodikisht

9. VENDOSJA NË PUNË

1. Kontrolloni të gjitha lidhjet.
2. Lidhni kabllon AC në prizë.
3. Aktivizoni butonin ON/OFF.

Nëse PC nuk ndizet: - Kontrolloni kabllot - Kontrolloni switch-in e PSU-së

10. MIRËMBAJTJA

- Pastroni ventilatorin çdo 6–12 muaj
- Mos përdorni ajër të lagësht

11. KUFIZIM PËRGJEGJËSIE

Shitësi/importuesi nuk mban përgjegjësi për: - dëmtime hardware - humbje të të dhënave - zjarr ose dëmtime elektrike nga instalim i gabuar

12. SHËNIME FINALE

Ky manual është i vlefshëm për shumicën e PSU-ve ATX standard.

Dokument orientues për përdorim teknik dhe shitje

Në rast se hasni vështirësi gjatë montimit dhe ju duhet ndihmë, mund të kontaktoni në çdo moment me suportin teknik gjatë orarit të punës (E Hënë – E Shtunë 10:00- 20:00) në një nga mënyrat:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456

email: info@lv4tech.com

Ticket: helpdesk.lv4tech.com

Facebook DM: @LV4Tech

Instagram DM: @LV4Tech