

MANUAL PËRDORIMI – PROCESSOR (CPU)

1. QËLLIMI I DOKUMENTIT

Ky manual ka karakter **informues** dhe synon të udhëzojë përdoruesin për instalimin dhe përdorimin korrekt të procesorit (CPU – Central Processing Unit) në kompjuterë desktop.

 **Shënim:** Ky dokument nuk zëvendëson manualin zyrtar të prodhuesit. Instalimi i këtij lloji pajisje kërkon nivel të **avancuar** njohurish ose person të kualifikuar të kësaj fushe. Shitësi / importuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime që vijnë nga instalim i gabuar, përkulje e pin-ave, elektricitet statik (ESD) ose ndërhyrje jo të autorizuara.

2. PËRMBAJTJA E KUTISË

Në varësi të modelit, kutia mund të përmbajë: - Procesorin (CPU) - Ftohës standard (vetëm për disa modele) - Manual i shkurtër / kartë garancie

 Mos e instaloni CPU-në nëse mungon ndonjë element i domosdoshëm.

3. NXJERRJA NGA KUTIA (UNBOXING)

1. Hapeni kutinë mbi një sipërfaqe të sheshtë.
2. Nxirrni procesorin duke e kapur **vetëm nga anët**.
3. Mos prekni pjesën e poshtme (pin-at ose kontaktet).

4. MASA ANTI-STATIKE (ESD)

- ✓ Prekni një sipërfaqe metalike të tokëzuar përpara instalimit
- ✓ Përdorni byzylyk anti-statik
- ✗ Mos punoni mbi sipërfaqe sintetike

5. KOMPATIBILITETI

Para instalimit, sigurohuni që: - CPU është kompatibil me **socket-in e motherboard-it** - BIOS i motherboard-it e mbështet modelin e CPU-së

 Instalimi i CPU-së jo kompatible mund të shkaktojë dëmtime serioze.

6. INSTALIMI I CPU-SË NË SOCKET

1. Hapni levën e socket-it.
2. Vendosni CPU-në duke përputhur shenjat orientuese.
3. Mos ushtroni forcë – CPU duhet të ulet natyrshëm.
4. Mbyllni levën e socket-it.

 Pin-at e përkulur **nuk mbulohen nga garancia**.

7. PASTA TERMIKE

- Aplikoni një sasi të vogël paste termike (nëse nuk është e aplikuar paraprakisht)
- Mos përdorni sasi të tepërt, Mos përdor sasi të pakët
- Sasia e duhur ndryshon në varësi të modelit të CPU-së

8. LIDHJA ME FTOHËSIN (COOLER Standart)

- Nëse versioni i CPU-së ka Cooler ne kuti Instaloheni, në rast të kundërt duhet me pajteter cooler

- Instaloni ftohësin sipas udhëzimeve përkatëse
- Sigurohuni që ftohësi është fiksuar mirë
- Lidhni kabllo e ventilatorit në CPU_FAN

9. STARTIMI I PARË

1. Kontrolloni që ftohësi është instaluar korrekt.
2. Ndizni sistemin.
3. Monitoroni temperaturat në BIOS ose software.

 Mos e ndizni sistemin pa ftohës të instaluar.

10. MIRËMBAJTJA

- Kontrolloni temperaturat periodikisht
- Ndërroni pastën termike çdo 1–2 vite
- Pastroni pluhurin nga ftohësi

11. KUFIZIM PËRGJEGJËSIE

Shitësi/importuesi nuk mban përgjegjësi për: - pin-a të përkulur - mbinxehje nga instalim i gabuar - përdorim të CPU-së pa ftohës – përdorim i vjetëruar i versionit BIOS kur prodhuesi ka nxjerrë njoftim për përditësimin e tij

12. SHËNIME FINALE

Ky manual është i vlefshëm për shumicën e procesorëve desktop (Intel & AMD).

Dokument orientues për përdorim teknik dhe shitje

Në rast se hasni vështirësi gjatë montimit dhe ju duhet ndihmë, mund të kontaktoni në cdo moment me suportin teknik gjatë orarit të punës (E Hënë – E Shtunë 10:00- 20:00) në një nga mënyrat:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456

email: info@lv4tech.com

Ticket: helpdesk.lv4tech.com

Facebook DM: @LV4Tech

Instagram DM: @LV4Tech