



Manuali për Lidhjet e PC dhe Monitorit

1. Përgatitja

- Gjeni një tavolinë të qëndrueshme.
- Sigurohuni që priza elektrike të jetë afër.
- Hiqni me kujdes mbështjellëset nga kompjuteri, monitori dhe kabllot.
- Per montimin e monitorit kini parasysh: sapo e nxjer nga kutia, mos e kap me duar per ta ngritur menjeher, ne fillim montoni kemben mbeshtetese dhe mepas ngrijeni nga ambalzhi I vet duke e kapur nga VETEM kemba, per te shmangur thyerjet e mundshme. Fig.2
- Kini parasysh te mos fusni asnje fishe apo tjeter me teper force, secila hyn te vendi i vete dhe nuk mund te ngaterohen.

2. Vendosja e Pajisjeve

- Vendosni trurin e kompjuterit (PC Case) në dysheme ose mbi tavolinë e rekomanduar (në një vend me ventilim të mire duke mos i bllokuar ajrimin).
- Poziciononi monitorin në qendër të tavolinës, përpara jush.
- Vendosni tastierën dhe mouse përpara monitorit.

3. Lidhja e Kablllove

- a) Kabllot e Monitorit:
 - Kabllo Video (HDMI, DisplayPort,VGA ose DVI) → nga monitori te PC.
 - Kabllo Energjie → nga monitori në prize.
- b) Kabllot e Kompjuterit:
 - Kabllo Energjie për PC → nga PC në prizë.
 - Tastiera dhe Mouse → cfardo porte USB perpara ose mbrapa PC.

- Kabllo Video (HDMI, DisplayPort,Vga ose DVI) qe vjen nga Monitori.
- Nese PC ka karte grafike te dedikuar, kablli I videos duhet vendosur te njera nga portat e GPU(Jo I/O, daljet e Motherboard-it) Fig.1
- Kufjet apo pajisjet Audio nga pas PC ose perpara(zakonish, Jeshile Audio Out, Pink Mic IN ose shenja e kufjeve dhe Mic, nese pajisja juaj e audios eshte vetem me 1 fish mund tju nevojitet adaptor per ti lidhur me PC ne menyre korekte)

4. Kontrolli i Lidhjeve

- Kontrolloni nëse të gjitha kabllot janë futur korekt dhe nuk levizin apo jane te lira.
- Sigurohuni që kabllot të mos jenë të ngatërruara.
- Nëse është e mundur, përdorni një stabilizator ose UPS për të mbrojtur nga rryma e paqëndrueshme.

5. Nisja e Pajisjeve

1. Shtypni butonin Power në PC.
2. Shtypni butonin Power në Monitor.
3. Prisni derisa të shfaqet logoja e kompjuterit në ekran.

6. Përfundimi

- Tani kompjuteri është gati për përdorim. Nëse monitori nuk tregon pamje:
- Kontrolloni kabllon video.
 - Kontrolloni nese rryma shkon ne PC dhe ne Monitor
 - Sigurohuni që monitori është në Source/Input të saktë (HDMI1, HDMI2, VGA, etj).

Fig.1

PC juaj mund te jete disi ndryshe, parimi i lidhjes eshte njesoj njesoj





Fig.2

Monitori juaj mund te jete ndryshe nga foto por menyra e montimit eshte pothuajse



Ne rast se hasni veshtiresi gjate montimit dhe ju duhet ndihme, mund te kontaktoni ne cdo moment me suportin teknin gjate orarit te punes (E Hene – E Shtune 10:00- 20:00) ne nje nga menyrat meposhte:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456

email: info@lv4tech.com

Ticket: helpdesk.lv4tech.com

Facebook DM: @LV4Tech

Instagram DM: @LV4Tech