

MANUAL PËRDORIMI – GRAPHIC CARD (GPU)

1. QËLLIMI I DOKUMENTIT

Ky manual ka karakter **informues** dhe synon të udhëzojë përdoruesin për instalimin dhe përdorimin korrekt të kartës grafike (GPU – Graphics Processing Unit) në kompjuterë desktop.

 **Shënim:** Ky dokument nuk zëvendëson manualin zyrtar të prodhuesit. Instalimi i këtij lloji pajisje kërkon nivel të **avancuar** njohurish ose person të kualifikuar të kësaj fushe. Shitësi / importuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime që vijnë nga instalim i gabuar, elektricitet statik (ESD), furnizim i pamjaftueshëm me energji ose ndërhyrje jo të autorizuar.

2. PËRMBAJTJA E KUTISË

- Kartë grafike (GPU)
- Aksesorë montimi / mbajtëse (nëse përfshihen)
- Adapter energjie (nëse kërkohet nga modeli)
- Manual i shkurtër / kartë garancie

 Nëse karta paraqet dëmtime fizike, mos e instaloni.

3. NXJERRJA NGA KUTIA (UNBOXING)

1. Hapeni paketimin mbi një sipërfaqe të sheshtë.
2. Nxirrni GPU-në duke e kapur **nga anët dhe mbajtësja metalike**.
3. Mos prekni kontaktet PCIe ose komponentët elektronikë.

4. MASA ANTI-STATIKE (ESD)

- ✓ Prekni një sipërfaqe metalike të tokëzuar përpara instalimit
- ✓ Përdorni byzylyk anti-statik
- ✗ Mos punoni mbi tapet ose sipërfaqe sintetike

5. KOMPATIBILITETI

Para instalimit, sigurohuni që: - Motherboard ka slot **PCIe x16** të lirë - Case ka hapësirë të mjaftueshme (gjatësia & trashësia) - PSU ka **fuqi dhe konektorë** të mjaftueshëm (PCIe 6/8-pin ose 12VHPWR)

 Mos-kompatibiliteti mund të shkaktojë mos-ndezje ose dëmtime.

6. INSTALIMI I GPU-SË

1. Hiqni mbulesat e slot-eve PCIe nga case.
2. Vendosni GPU-në në slot-in PCIe x16 derisa të klikojë.
3. Fiksojeni me vida në panelin e pasmë.

 Kompjuteri duhet të jetë i fikur gjatë instalimit fizik.

7. LIDHJA ME ENERGJI

- Lidhni kabllo të PCIe nga PSU sipas kërkesës së GPU-së
- Sigurohuni që konektorët janë futur plotësisht

 Mos përdorni adapterë jo të certifikuar.

8. MBËSHTETJA FIZIKE (GPU SAG)

- GPU-të e mëdha mund të përkulen nga pesha
- Përdorni mbajtëse mbështetëse (bracket) nëse është e nevojshme
- Disa GPU të mëdha nuk e përfshijnë bracket në paketim dhe sugjerohet të blihet vecmas.

9. STARTIMI DHE DRIVERËT

1. Lidhni monitorin me GPU-në (HDMI / DP).
2. Ndizni sistemin.
3. Instaloni driverët zyrtarë nga prodhuesi.

 Driverë të pasaktë mund të shkaktojnë destabilitet.

10. NXEHJA DHE VENTILIMI

- Siguroni qarkullim të mirë ajri në case
- Mos bllokoni ventilatorët e GPU-së
- Monitoroni temperaturat gjatë ngarkesës

 Sigurohu që GPU te mos ketë afer karta të tjera PCIe ose pengesa te tjera me distance minimalisht 2cm për të siguruar airflow të mirë.

11. MIRËMBAJTJA

- Pastroni pluhurin periodikisht
- Mos e hiqni GPU-në gjatë funksionimit
- Përditësoni Driver-at periodikisht

12. KUFIZIM PËRGJEGJËSIE

Shitësi/importuesi nuk mban përgjegjësi për: - dëmtime nga ESD - furnizim jo të mjaftueshëm me energji - mbinxehje nga ventilim i dobët – montime të gabuara në sisteme jo të përshtatshme.

13. SHËNIME FINALE

Ky manual është i vlefshëm për shumicën e kartave grafike desktop standard.

Dokument orientues për përdorim teknik dhe shitje

Në rast se hasni vështirësi gjatë montimit dhe ju duhet ndihmë, mund të kontaktoni në çdo moment me suportin teknik gjatë orarit të punës (E Hënë – E Shtunë 10:00- 20:00) në një nga mënyrat:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456

email: info@lv4tech.com

Ticket: helpdesk.lv4tech.com

Facebook DM: @LV4Tech

Instagram DM: @LV4Tech