

MANUAL PËRDORIMI – MOTHERBOARD (PLLAKË AMË)

1. QËLLIMI I DOKUMENTIT

Ky manual ka karakter **informues** dhe synon të udhëzojë përdoruesin për instalimin dhe përdorimin korrekt të motherboard-it (pllakës amë) në kompjuterë desktop.

Shënim: Ky dokument nuk zëvendëson manualin zyrtar të prodhuesit. Instalimi i këtij lloji pajisje kërkon nivel të **avancuar** njohurish ose person të kualifikuar të kësaj fushe. Shitësi / importuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime që vijnë nga instalim i gabuar, elektricitet statik (ESD), ndërhyrje jo të autorizuar ose mosrespektim i udhëzimeve të prodhuesit.

2. PËRMBAJTJA E KUTISË

Para instalimit, verifikoni që kutia përmban: - Motherboard - Shield metalik I/O (nëse është i ndarë) – Antenat WIFI (sipas modelit) - Manual i shkurtër / kartë garancie

⚠ Nëse mungon ndonjë element, mos vazhdoni me instalimin.

3. NXJERRJA NGA KUTIA (UNBOXING)

- Hapeni kutinë mbi një sipërfaqe të sheshtë.
- Nxirrni motherboard-in duke e kapur **vetëm nga anët**.
- Mos prekni kontaktet metalike ose socket-in e procesorit.

4. MASA ANTI-STATIKE (ESD – SHUMË E RËNDËSISHME)

Elektriciteti statik mund të dëmtojë përhershëm komponentët elektronikë.

- ✓ Përdorni byzylyk anti-statik (nëse keni)
- ✓ Prekni një sipërfaqe metalike të tokëzuar përpara instalimit
- ✗ Mos punoni mbi tapet ose rroba sintetike

5. NJOHJA ME PJESËT KRYESORE

Motherboard-i përmban këto elemente kryesore: - Socket i procesorit (CPU Socket) - Slot-et e memories RAM - Slot PCIe (Graphic Card) - Lidhësit e energjisë (24-pin, CPU) - Portat SATA / M.2 - Portat I/O (USB, LAN, Audio)

6. MONTIMI NË CASE

- Vendosni shield-in I/O në pjesën e pasme të kasës.
- Vendosni motherboard-in mbi distancuesit (standoffs).
- Fiksojeni me vida pa ushtruar forcë.

⚠ Mos e montoni motherboard-in direkt mbi metal pa distancues.

7. LIDHJET KRYESORE

Lidhjet bazë:

- 24-pin ATX → energjia kryesore
- 4/8-pin CPU → energjia e procesorit
- Front Panel → Power / Reset / LED
- USB Front / Audio Front

8. KOMPATIBILITETI

Para instalimit, sigurohuni që: - Procesori është kompatibil me socket-in - RAM është i tipit të duhur (DDR4 / DDR5) - Case mbështet formatin (ATX / mATX / ITX)

🔧 Instalimi i komponentëve jo kompatibilë mund të shkaktojë dëmtime.

9. STARTIMI I PARË

- Kontrolloni të gjitha lidhjet.
- Lidhni PSU-në dhe butonin Power.
- Nisni sistemin.

Nëse nuk ka reagim: - Kontrolloni lidhjet e energjisë - Kontrolloni RAM-in

10. BIOS / UEFI

- BIOS hapet zakonisht me tastin **DEL** ose **F2**
- Mos bëni ndryshime nëse nuk jeni të sigurt ose profesionist i fushës.

⚠ Update i gabuar i BIOS mund ta bëjë motherboard-in të papërdorshëm.

11. MIRËMBAJTJA

- Pastroni pluhurin periodikisht
- Mos përdorni lëngje pastruese
- Mos e përkulni motherboard-in

12. KUFIZIM PËRGJEGJËSIE

Shitësi/importuesi nuk mban përgjegjësi për: - dëmtime nga elektriciteti statik - BIOS update të pasuksesshëm - instalim jo korrekt të komponentëve.

⚠ Sugjerohet që instalimi të kryhet vetëm nga një profesionist, problemet që mund të shkaktohen janë të shumta pasi të gjitha pajisjet e tjera do të montohen në këtë bord.

13. SHËNIME FINALE

Ky manual është i vlefshëm për shumicën e motherboard-ëve desktop standard.

Dokument orientues për përdorim teknik dhe shitje

Në rast se hasni vështirësi gjatë montimit dhe ju duhet ndihmë, mund të kontaktoni në çdo moment me suportin teknik gjatë orarit të punës (E Hënë – E Shtunë 10:00- 20:00) në një nga mënyrat:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456
email: info@lv4tech.com
Ticket: helpdesk.lv4tech.com
Facebook DM: @LV4Tech
Instagram DM: @LV4Tech