

MANUAL PËRDORIMI – PC DESKTOP

Ky manual shërben si udhëzues praktik për përdorimin, vendosjen në punë dhe mirëmbajtjen bazë të një **kompjuteri desktop (PC)** të montuar paraprakisht.

 **Shënim:** Ky dokument nuk zëvendëson manualin zyrtar të prodhuesit. Instalimi/Përdorimi i këtij lloji pajisje kërkon nivel të **filleshtar**. Shitësi / importuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime që vijnë nga instalim i gabuar, përkulje e pin-ave, elektricitet statik (ESD) ose ndërhyrje jo të autorizuar.

1. PËRMBAJTJA E PAKETIMIT

Në varësi të konfigurimit, paketa mund të përmbajë: - Njësinë kryesore PC (kasa) - Kabllo rryme - Aksesorë shtesë (Wi-Fi antenna, aksesorë periferik, etj.) - Manual të shkurtër / dokumentacion

2. VENDOSJA FIZIKE E PC-SË

- Vendoseni PC-në në një sipërfaqe të sheshtë dhe të qëndrueshme
- Siguroni hapësirë rreth kasës për qarkullim ajri
- Mos e vendosni pranë burimeve të nxehtësisë ose lagështirës

3. LIDHJET KRYESORE

3.1 Lidhja me rrymë

- Lidhni kabllo e rrymës në PSU
- Lidhni skajin tjetër në prizë

3.2 Lidhja e pajisjeve

- Monitor → HDMI / DisplayPort
- Tastierë & Maus → USB
- Rrjet → LAN ose Wi-Fi
- Kufje / Altoparlantë → Audio

4. NDEZJA E PARË

1. Shtypni butonin **Power** në kasë
2. Prisni nisjen e sistemit operativ
3. Ndiqni hapat fillestarë në ekran (nëse kërkohen)

Nëse PC nuk ndizet: - Kontrolloni kabllo e rrymës - Kontrolloni prizën
Nëse PC nuk hap sistemin e operimit (OS): Kontaktoni suportin.

5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

- Mos e zhvendosni PC-në gjatë funksionimit
- Mos mbuloni vrimat e ventilimit
- Përdorni komandat **Shut Down** në OS për fikje.

 Fikja e pajisjes duke shtypur butonin fizik apo shkëputur rrymen shkakton dëmtime të OS.

6. PËRDORIMI I PORTAVE

PC-ja mund të ketë: - USB (për pajisje periferike) - HDMI / DisplayPort (për monitor) - Audio In / Out - LAN (rrjet)

 Nëse PC-ja juaj ka GPU të dedikuar, ekrani duhet lidhur te portat e saj.

 Mos vendos pajisje në portën e gabuar dhe mos ushtroni forcë (cdo portë është unike për përdorim specifik)

7. MIRËMBAJTJA BAZË

- Pastroni pluhurin çdo 3–6 muaj
- Mos përdorni lëngje për pastrim të brendshëm
- Mos fik pc pa komanden nga OS.
- Përdor stabilizues rryme.

 Mos e hap PC ne brendësi – ka rryme!

8. PROBLEME TË ZAKONSHME

- **PC nuk ndizet:** kontrolloni rrymën
- **Nuk ka figurë:** kontrolloni kabllo e monitorit
- **Zhurmë e lartë:** kontrolloni ventilatorët për pluhur
- **BEEPs ose DIAG Lights ON:** Kontakto suportin

9. SHËNIME FINALE

Ky manual është i vlefshëm për shumicën e kompjuterëve desktop standard të përdorimit të përditshëm.

Udhëzues praktik për përdorues fundor

Në rast se hasni vështirësi gjatë montimit dhe ju duhet ndihmë, mund t kontaktoni në cdo moment me suportin teknik gjatë orarit të punës (E Hënë – E Shtunë 10:00- 20:00) në nje nga mënyrat:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456

email: info@lv4tech.com

Ticket: helpdesk.lv4tech.com

Facebook DM: @LV4Tech

Instagram DM: @LV4Tech